

Коды ошибок.

При возникновении аномалий для получения дополнительного кода ошибки нужно нажать кнопку “Тип ткани”. После короткого звукового сигнала в регистре клавиатуры, индицирующем режим стирки, будет мигать код ошибки (если код нуль, то регистр не будет светиться).

Ошибка залива (1000 в регистре ошибок)

Код	Описание ошибки
0000 0001	ошибка залива: уровень 1 не появился за 3 мин
0000 0010	ошибка залива: уровень 2 не появился за 3 мин
0000 0011	ошибка залива: уровень 3 не появился за 3 мин
0010 0001	однократный долив до уровня 1 превысил 1 мин
>99	превышено суммарное время доливов после окончания залива
1010 0001	кончилось время долива (1мин) до уровня 1 при пропадании уровня 1 после окончания залива

Ошибка ТЭНа (0100)

Код	Описание ошибки
temp	вода не нагрета за выделенное время до нужной температуры, temp - температура в двоичном коде при последнем измерении
0000 0001	таймаут установления в 1 сигнала на выходе измерителя (130мс)
0000 0010	Таймаут процесса измерения (150мс)
0000 0011	измеренное время превысило допустимое

Ошибка нет движения (0010)

Код	Описание ошибки
0000 0000	двигателю не удалось стартовать за 3 попытки
0000 0001	нет тяги двигателя при разгоне на отжим.
1000 0000	пропал сигнал от таходатчика на больших оборотах (>100 об/мин)

Ошибка слива (0001)

Код	Описание ошибки
0000 0001	уровень 1 не пропал за 3 мин
1000 0001	уровень 1 через 1 мин после пропадания появился опять

Горят все аномалии (1111)

Код	Описание ошибки
0000 0000	не совпадает контрольная сумма
1100 0000	нет заряда силового конденсатора за выделенное время.

Горят аномалии ‘ ошибка залива ’ и ‘ ошибка ТЭНа ’ (1100)

Код	Описание ошибки
0000 0011	ошибка долива: уровень 3 не появился или вода не охладилась до 60С.