

Перенастройка БУАД-4-20, 24, 27, 29 при удалении пружины на двери кабины.

Необходимо записать **0** в ячейку $Fpcl=tP.31$ и **130** в ячейку $Fallc=tP.12$, а также уменьшить силу удержания при открытии $Fargo=tP.03$ на **30-50 Н** (это уменьшит разогрев двигателя).

Параметры вводятся с помощью клавиатуры БУАД.

Для этого сделайте следующее:

1. Введите **0** в ячейку $Fpcl=tP.31$.

Нажмите кнопку **"ВВОД"** на клавиатуре БУАД. Появится надпись **PASS** – это приглашение ввести пароль. Нажмите ещё раз кнопку **"ВВОД"**. На индикаторе появится **"0---**". Нажмите ещё раз кнопку **"ВВОД"**. На индикаторе появится **"00--"**. Нажмите 2 раза **"-"**. Появится **"0E --"**. Нажмите 2 раза **"ВВОД"**. Появится **"0E00"**. Нажмите ещё раз кнопку **"ВВОД"**. Появится **"tP.0-**". Нажмите 3 раза **"+"**. Появится **"tP.3-**". Нажмите **"ВВОД"**. Появится **"tP.30"**. Нажмите **"+"**. Появится **"tP.31"**. Нажмите **"ВВОД"**. Появится текущее значение. Нажмите **"ВВОД"** 5 раз. Появится **"0000."**. Вы записали **"0000"** в ячейку **"tP.31"**.

2. Введите **130** в ячейку $Fallc=tP.12$.

Из предыдущего состояния нажимайте кнопку **"СБРОС"** пока не появится **"tP.3-**". Нажмите **"-"** 2 раза. Появится **"tP.1-**". Нажмите **"ВВОД"**. Появится **"tP.10"**. Нажмите 2 раза **"+"**. Появится **"tP.12"**. Нажмите **"ВВОД"**. Появится текущее значение. Нажмите 2 раза **"ВВОД"**. Появится **"00--"**. Нажмите **"+"**. Появится **"01--"**. Нажмите **"ВВОД"**. Появится **"010-**". Нажмите 3 раза **"+"**. Появится **"013-**". Нажмите 2 раза **"ВВОД"**. Появится **"0130."**. Вы записали **"0130"** в ячейку **"tP.12"**.

3. Уменьшите значение в ячейке $Fargo=tP.03$ на **30-50Н** (значение в ячейке в Н).

Из предыдущего состояния нажимайте кнопку **"СБРОС"** пока не появится **"tP.1-**". Нажмите **"-"**. Появится **"tP.0-**". Нажмите **"ВВОД"**. Появится **"tP.00"**. Нажмите 3 раза **"+"**. Появится **"tP.03"**. Нажмите **"ВВОД"**. Появится текущее значение. Нажмите 2 раза **"ВВОД"**. Появится **"00--"**. Действуя дальше аналогичным способом, введите необходимое значение. Нажмите **"ВВОД"**. Появится точка. Вы записали **"0XXX"** в ячейку **"tP.03"**.

4. Выйдите из режима программирования.

Из предыдущего состояния нажмите 5 раз **"СБРОС"**. При этом пропадет **tP.XX** и появятся показания таходатчика. Перепрограммирование закончено.

После этого откройте и закройте дверь кабины с помощью пульта ревизии. Дверь должна полностью открыться и закрыться. Если дверь закрывается неуверенно, то увеличьте значение в ячейке $Fallc=tP.12$. Если дверь плохо удерживается в открытом состоянии, то увеличьте значение в ячейке $Fargo=tP.03$ (это значение следует увеличивать осторожно, т.к. чем оно больше, тем выше разогрев двигателя).