

Схема переподключения

БУАД-2-3 (БУАД-2-10) и БУАД-7-10

Двигатель должен быть соединен:
 для БУАД-2-3 - звездой (380В), а
 для БУАД-7-10 - треугольником (220В).

